

Inveo Sp. z o.o.

LanTick/Nano/RFID IND/RCP

Instrukcja Obsługi

Aktualizacja oprogramowania

Moduł wyposażony jest w możliwość aktualizacji oprogramowania, które jest dostarczane w pliku z rozszerzeniem `.bin`.

Ostrzeżenie

Nieprawidłowe użycie funkcji aktualizacji oprogramowania może spowodować uszkodzenie modułu.

Instrukcja aktualizacji

1. Zaznacz opcję **Enable TFTP Bootloader** w zakładce **Administration**.
2. Uruchom linię poleceń systemu Windows (Start → Uruchom → wpisz `cmd` → Enter).
3. Przejdź do katalogu, w którym znajduje się plik `.bin`.
4. Wpisz polecenie:

```
tftp -i <adres_ip_modułu> PUT plik.bin, gdzie:
```

`<adres_ip_modułu>` jest adresem IP modułu,

`plik.bin` – plik z programem do aktualizacji.

 WybierzWiersz polecenia

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5965]
(c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\PC>tftp -i 192.168.22.99 PUT release.bin
Transfer successful: 345664 bytes in 135 second(s), 2560 bytes/s
```

Informacja

- Programowanie trwa około 2 minut.
- Zakończenie programowania potwierdza komunikat `File Transferred`.
- Po zakończonej aktualizacji zaleca się przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych.