Inveo Sp. z o.o.

IND2/RCP2

Instrukcja Obsługi

Aktualizacja oprogramowania

Moduł wyposażony jest w możliwość aktualizacji programu. Program dostarczany jest jako plik z rozszerzeniem .bin.

Ostrzeżenie

Niewłaściwe użycie funkcji aktualizacji oprogramowania może spowodować uszkodzenie modułu.

Aby przeprowadzić operację aktualizacji oprogramowania należy, korzystając z wbudowanego serwera www, wybrać plik aktualizacji. W tym celu konieczne jest przejście do zakładki **Administration**, następnie wybrać **Update** i nacisnąć przycisk **Browse**.

Po wgraniu pliku wystarczy nacisnąć przycisk **Update Firmware**.



Informacja

Programowanie trwa ok. 2 minut. Zakończenie programowania potwierdza komunikat.
Po zakończonej aktualizacji zaleca się przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych.